

國立臺北護理健康大學

高壓氣體鋼瓶定期自動檢查表

實驗室

設備編號：()

檢查日期： 年 月 日

檢查重點	檢查方法		檢查結果		改善措施
	目視	其它	是	否	
1. 鋼瓶之固定措施是否依規定(二條鍊條或固定架多點固定)直立固定好。					
2. 鋼瓶內容物名稱是否有明顯標示。					
3. 是否對鋼瓶柱塞, 高壓軟管, 流量計, 調節器進行測漏試驗。					
4. 鋼瓶置放處是否避開易燃物, 或是火源及高熱處。					
5. 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。					
6. 氣體鋼瓶開啟後, 人員是否在實驗室現場					
7. 空鋼瓶是否以吊牌等標示[空]					
8. 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。					
9. 有毒及易燃氣體鋼瓶儲放處是否有洩漏感知器					
10. 瓶身是否腐蝕、凹損或變形					
11. 氧氣鋼瓶瓶口是否接觸或靠近油脂					
12. 不相容氣體鋼瓶是否分類儲存					
13. 氫氣、乙炔等鋼瓶是否遠離高溫、電氣、日照					
14. 扳手使用後是否取下					
15. 瓶口是否有(定期: 15年內每三年、15-20年每兩年、20年以上每年)檢查合格安全色環					
檢查人員簽章：					
實驗室負責人簽章：					

注意事項

- 依職業安全衛生管理辦法第 33 條之規定辦理每年定期檢查，紀錄保存三年。
- 檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(X)，無此項目打(/)，異常時，請立即報修並送負責老師或主管簽章；無異常時，送負責老師或主管簽章即可。
- 檢查記錄表格請放置設備旁。
- 本表格可依各單位之特性及需要修改之。